




15. いろいろな機能

15-1 温度警告機能


本機内部の温度が一定でないと正確な探知は行えません。このため、本機には温度監視機能が装備されています。本機が作動温度範囲外にある、または急激な温度変化が生じるとディスプレイの温度警告表示  が点灯します。この場合、本機の電源を OFF にし、周囲温度に順応させてから再度電源を入れてください。



15-2 警告機能

ディスプレイに警告表示  が点灯し、動作モード表示が点滅した場合、探知作業をやり直す必要があります。本機を対象面から離し、他の位置に当ててください。

再度ディスプレイに警告表示  が表示される場合には、お買い求めの販売店またはムラテック KDS 株式会社までご連絡ください。

15-3 校正

金属モード  で使用中に、対象物が本機付近に存在しないにも関わらず検出強度バーが継続的に表示される場合、手動で本機の校正、調整を行うことができます。

1. 電池残量表示で残量が 1/3 以上あることを確認します。
残量が少ない場合は、新しい電池と交換してください。
2. 電源を OFF にします。
3. 本機付近に金属の物体（腕時計や金属製指輪などを含む）がないことを確認し、本機を銘板が下を向くようにして空中で持ちます。
* センサー探知部および銘板に強い光源や直射日光が当たらないようにしてください。また、これらの部分を手で覆ったりしないでください。
4. 電源スイッチ  と信号音スイッチ  を同時に、長押しします。ライトリングが赤色に点灯したら両方のスイッチを放します。
5. 数秒後、スタンバイ状態になり、再び使用可能な状況になります。

* 本機が自動的にスタンバイ状態にならない場合は再度、校正を実行してください。それでも本機が始動しない場合には、お買い求めの販売店またはムラテック KDS 株式会社までご連絡ください。